

Montageanleitung Mounting instructions


Fußrastenabdeckung Fußrastenabdeckung Set für Benelli TRK502 Footrest block off plate set for the Benelli TRK502




🇩🇪 Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.

🇬🇧 Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use.
We recommend the installation to qualified personnel.

🇩🇪 Schritt 1:
Demontieren Sie beide Sozius Fußrasten Halterungen
🇬🇧 Step 1:
Take off the original passenger foot peg brackets.

 Schritt 2:

Montieren Sie die 4 mitgelieferten M8 Schrauben .


 Step 2:

Mount the 4 M8 screws that came with the set.



 Schritt 3:

Drücken Sie die Fußrastenabdeckung platte während die Montage über beide M8 Schrauben und fixieren Sie die Platte mit beide m3 Imbusschrauben.


 Step 3: Push the block off plate over both M8 Screws and lock the plate with both m3 screws.





Fertig!
Done!

🇩🇪 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: Info@bruudt.de oder rufen sie uns einfach an.
Tel.:05944 599 406

 If you have any questions don't hesitate to contact us. Info@bruudt.de or give us a call on 00495 944 599 406

