





Montageanleitung

Mounting instructions

-  Sozius Fußrasten Tieferlegung Satz für Honda
CB1000R ab Baujahr 2018
CBR1000RR ab 2017
-  Passenger foot peg lowering bracket set for the
Honda CB1000R 2018 and later Models
CBR1000RR 2017 and later




Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage des Kühlerabdeckung von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.


Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use.
We recommend the installation of the radiator guard to qualified personnel.


🇩🇪 Schritt 1:

Entfernen Sie die Splinte mit Unterlegscheibe und nehmen Sie die Splint-Bolzen raus.

🇬🇧 Step 1:

Remove the split pin with washer and remove the pin.




 Schritt 2:

Entfernen Sie die Fußrasten. Beachten Sie darauf das unter der Fußrasten eine Feder, Kugel und platte ist. **Passen Sie also auf dass Sie der Kugel und/oder der Feder nicht verlieren**

 Step2:

Carefully Remove the pegs. **Be careful not to lose the spring and/or the ball that are inside the peg.**



 Schritt 3:

Montieren Sie die Fußrasten Tieferlegung mit die mitgelieferte Schraube. Drehen Sie die mutter fest so das der Tieferlegung sich nicht mehr bewegt.

 Step 3:

Mount the lowering bracket with the screw that came with the set. Tighten the nut. Make sure the bracket can't move or vibrate no more.



 Schritt 4:

Montieren Sie die Fußrasten wieder am Tieferlegung. Nutzen Sie dafür die mitgelieferte Splinte.
Pass auf. Die Platte passt nur in eine richtung.

 Step 4:

Mount the footrest on the lowering bracket. Use the included spit pin. **The little steel plate will only fit one way. Make sure you don't have it up side down.**











 Schritt 4:
Montieren Sie die andere seite genau so.

 Step 4:
Do the same thing for the other side.

Fertig!
Done!

 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: Info@bruudt.de oder rufen sie uns einfach an.
Tel.:05944 599 406

 If you have anny questions don't hesitate to contact us. Info@bruudt or give us a call on
00495 944 599 406

